

Dažnai montavimo metu prispaudžiomami įrenginio ar pultelio mygtukai, dėl šios priežasties reikalingas įrangos restartavimas.

Restartuoti įrenginį galite patys:

1. Išjungti įrenginį su išjungimo mygtuku esančiu ant įrenginio vidinės dalies (šone), palaukti kelias sekundes.
2. Įjungti įrenginį su mygtuku esančiu šone.
3. Paspusti 5 kartus pultelyje esančią akutę, pultelį nukreipus į įrenginį.
4. Išjungti įrenginį mygtuku esančiu ant vidinės įrenginio dalies.
5. Iš naujo paleidus įrenginį palaukite, apie 2 min, tik atsiradus šviesos impulsui balta/raudona, įjunkite naudodami "AUTO" mygtuką.

Atlikus šį procesą, įjungus iš naujo, viskas pradės puikiai veikti.